


2. エレベーター呼び出しの操作方法 (初回)

現在階、行先階を選択しエレベーターを呼び出します。

エレベーターを呼ぶをタップします。




エレベーターを
呼ぶ をタップ



許可する
をタップ

エレベーター呼び出し画面が表示されます。



プルダウンから
現在階・行先階
を選択します

※現在階：

エレベーターに
乗車される階

※行先階：

エレベーターを
降車される階

現在階・行先階を選択後、「エレベーターを呼ぶ」ボタンは活性化されます(赤くなります)。




エレベーターを呼ぶ
をタップ

スマートフォンの現在の位置情報を利用します。よろしいですか？の確認が表示されます。



OK をタップ

利用者側から「現在階から行先階までお願いします。」のトークと、公式アカウントから「はい！わかりました。」のトークが表示されれば、エレベーターの呼び出しが完了します。



数秒後、乗り場のボタンが自動的に点灯し、エレベーターが到着します。エレベーター到着後、かご内のボタンも自動的に点灯し、エレベーターは出発します。