


3. エレベーター呼び出しの操作方法 (2回目以降)


前回の履歴からエレベーターを呼び出します。

エレベーターを呼ぶをタップします。



エレベーターを
呼ぶ
をタップ

エレベーターご乗車の際に登録した、現在階、行先階の履歴とともに、これを反転させた「往復キップ」が自動で生成されるショートカット機能を備えています。
ワンタップでエレベーターの呼び出しが出来て便利です。



現在階 行先階

①

03 → 01

②

01 → 03

- ①前回の現在階/行先階
を切り変えて呼ぶ
(帰り)
- ②前回と同じ
現在階/行先階で呼ぶ
(再来場)

別の階数を選択する際は 階数を選択 をタップ
タップ後はプルダウンから現在階、行先階を
選択する画面が表示されます。