

4. エレベーター運行状況と点検予定日

エレベーターの運行状況と点検予定日を確認します。

エレベーターを呼ぶをタップします。



エレベーターを
呼ぶ
をタップ

運行状況をタップします。




エレベーターの現在の運行状況と点検予定日を確認できます。

戻る ボタンをタップすると、エレベーター呼び出し画面 に戻ることができます。



弊社の次回点検予定
を表示します。

弊社が故障対応
または点検を行う際
は下記のように表示



※深夜のデータメンテナンスにより更新が遅くなる場合がございます